



ВЗРЫВ-СХЕМА №1
Основание и координатный стол
Артикул: S341A


№	Артикул	Наименование	Значение	Кол-во
1	341A.001.001	Основание		1
2	341A.001.002	Винт ходовой нижний		1
3	341A.001.003	Подшипник упорный		4
4	341A.001.004	Опора нижнего ходового винта		1
5	341A.001.005	Штифт 8×30	8×30	4
6	341A.001.006	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M8×20	4
7	341A.001.007	Лимб		2
8	341A.001.008	Втулка резьбовая		2
9	341A.001.009	Маховик		3
10	341A.001.010	Рукоятка маховика		3
11	341A.001.011	Винт	M8×80	3
12	341A.001.012	Гайка	M8	2
13	341A.001.013	Штифт	5×35	1
14	341A.001.014	Винт	M5×16	2

15	341A.001.015	Гайка нижнего ходового винта		1
16	341A.001.016	Винт с внутренним шестигранником	M5×16	2
17	341A.001.017	Винт регулировочный клиновой планки		2
18	341A.001.018	Планка клиновая длинная		1
19	341A.001.019	Ручка фиксации		4
20	341A.001.020	Планка клиновая короткая		1
21	341A.001.021	Болт	M8×12	2
22	341A.001.022	Пластина ограничительная		1
23	341A.001.023	Салазка средняя		1
24	341A.001.024	Гайка верхнего ходового винта		1
25	341A.001.025	Шайба	8	3
26	341A.001.026	Винт	M8×16	2
27	341A.001.027	Винт	M8×30	1
28	341A.001.028	Шарик фиксирующий стальной	Ø6	4
29	341A.001.029	Опора верхнего ходового винта		1
30	341A.001.030	Винт ходовой верхний		1
31	341A.001.031	Винт установочный	M5×8	2
32	341A.001.032	Блок ограничительный		2
33	341A.001.033	Салазка верхняя		1
34	341A.001.034	Колонна в сборе		1
35	341A.001.035	Рейка зубчатая		1
36	341A.001.036	Втулка рейки		1
37	341A.001.037	Кожух колонны		1
38	341A.001.038	Винт установочный	M8×10	1
39	341A.001.039	Болт	M12×60	4
40	341A.001.040	Масленка		3
41	341A.001.041	Кронштейн защитного экрана		1
42	341A.001.042	Экран защитный		1
43	341A.001.043	Держатель защитного экрана		1

ВЗРЫВ-СХЕМА №2**Шпиндельная бабка, электрическая часть и защитные элементы****Артикул: S341A**

№	Артикул	Наименование	Значение	Кол-во
1	341A.002.001	Шпиндель		1
2	341A.002.002	Крышка резьбовая		1
3	341A.002.003	Подшипник	30206	1
4	341A.002.004	Втулка шпинделя		1
5	341A.002.005	Прокладка демпфирующая		1
6	341A.002.006	Подшипник	30205	1
7	341A.002.007	Шайба	24	1
8	341A.002.008	Гайка круглая	M24	1
9	341A.002.009	Втулка зажимная шкалы		1
10	341A.002.010	Гайка	M5	1
11	341A.002.011	Шайба плоская	5	1
12	341A.002.012	Болт	M5×50	1
13	341A.002.013	Гайка M10	M10	2
14	341A.002.014	Заклепка	2.5×6	4
15	341A.002.015	Шкала глубины сверления		1
16	341A.002.016	Винт ограничения глубины		1
17	341A.002.017	Гайка		1
18	341A.002.018	Рукоятка точной подачи		1
19	341A.002.019	Основание рукоятки		1
20	341A.002.020	Шпонка	8×20	1
21	341A.002.021	Колесо червячное		1
22	341A.002.022	Основание механизма подачи		1
23	341A.002.023	Винт	M8×20	2
24	341A.002.024	Подшипник	6202-2RS	2
25	341A.002.025	Проставка подшипника		1
26	341A.002.026	Червяк механизма подачи		1
27	341A.002.027	Крышка торцевая		1
28	341A.002.028	Винт	M5×16	2
29	341A.002.029	Кольцо шкалы подачи шпинделя		1
30	341A.002.030	Маховик точной подачи в сборе		1
31	341A.002.031	Винт установочный	M5×8	2
32	341A.002.032	Рычаг подачи		3
33	341A.002.033	Рукоятка рычага подачи		3
34	341A.002.034	Вал шестерни		1
35	341A.002.035	Винт потайной	M4×10	1
36	341A.002.036	Ручка фиксации двигателя		1
37	341A.002.037	Гайка	M12	2
38	341A.002.038	Шайба плоская	12	2
39	341A.002.039	Пружина		1
40	341A.002.040	Штифт распорный		1
41	341A.002.041	Кольцо защитное		1
42	341A.002.042	Кронштейн двигателя		1
43	341A.002.043	Электродвигатель		1
44	341A.002.044	Шайба плоская	8	4
45	341A.002.045	Гайка	M8	4
46	341A.002.046	Винт установочный	M8×16	2
47	341A.002.047	Шкив двигателя		1
48	341A.002.048	Шпонка	8×20	1
49	341A.002.049	Болт	M8×30	1
50	341A.002.050	Шайба плоская	8	1
51	341A.002.051	Шайба плоская	6	4
52	341A.002.052	Болт	M8×25	4
53	341A.002.053	Бабка шпиндельная		1
54	341A.002.054	Винт с прессшайбой	M5×16	4

55	341A.002.055	Гайка	M16	1
56	341A.002.056	Шайба плоская	16	1
57	341A.002.057	Кронштейн промежуточного шкива		1
58	341A.002.058	Вал промежуточный		1
59	341A.002.059	Шкив промежуточный		1
60	341A.002.060	Подшипник	6204-2RS	2
61	341A.002.061	Кольцо стопорное		1
62	341A.002.062	Гайка	M16	1
63	341A.002.063	Ремень клиновой	A-940	1
64	341A.002.064	Ремень клиновой	A-737	1
65	341A.002.065	Гайка флицевая		1
66	341A.002.066	Кожух ременной передачи в сборе		1
67	341A.002.067	Шкив шпинделя		1
68	341A.002.068	Втулка шлицевая		1
69	341A.002.069	Подшипник	6007-2RS	1
70	341A.002.070	Проставка подшипника		1
71	341A.002.071	Подшипник	6007-2RS	1
72	341A.002.072	Кольцо стопорное		1
73	341A.002.073	Болт	M8×30	2
74	341A.002.074	Шайба плоская	8	2
75	341A.002.075	Болт	M12×170	2
76	341A.002.076	Червяк подъема шпиндельной бабки		1
77	341A.002.077	Шестерня подъема косозубая		1
78	341A.002.078	Штифт цилиндрический	12×45	1
79	341A.002.079	Кронштейн механизма подъема		1
80	341A.002.080	Винт	M6×20	4
81	341A.002.081	Винт установочный M8×10		1
82	341A.002.082	Рукоятка подъема		1
83	341A.002.083	Винт	M8×80	1
84	341A.002.084	Рукоятка		1
85	341A.002.085	Гайка	M8	1
86	341A.002.086	Ручка фиксации пиноли шпинделя		1
87	341A.002.087	Тяга блокировочного механизма		1
88	341A.002.088	Прижимная колодка левая		1
89	341A.002.089	Гайка	M10	1
90	341A.002.090	Винт установочный	M10×30	1
91	341A.002.091	Рукоятка малая		1
92	341A.002.092	Шайба	6	1
93	341A.002.093	Шайба плоская	8	1
94	341A.002.094	Кожух пружины		1
95	341A.002.095	Пружина спиральная		1
96	341A.002.096	Винт с полукруглой головкой	M5×12	3
97	341A.002.097	Втулка опорная		1
98	341A.002.098	Штифт	2×10	1
99	341A.002.099	Крышка кожуха		1
100	341A.002.100	Крышка установки затяжного винта		1
101	341A.002.101	Пластина подкладная		1
102	341A.002.102	Винт с полукруглой головкой	M5×8	1
103	341A.002.103	Панель управления		1
104	341A.002.104	Кнопка «Пуск» самовозвратная		1
105	341A.002.105	Кнопка «Стоп» самовозвратная		1
106	341A.002.106	Выключатель аварийный		1
107	341A.002.107	Винт с полукруглой головкой	M5×25	4
108	341A.002.108	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M6×10	1
109	341A.002.109	Плоская шайба	6	1

110	341A.002.110	Микровыключатель		1
111	341A.002.111	Штанга защитного экрана патрона		1
112	341A.002.112	Защитный экран патрона наружный		1
113	341A.002.113	Защитный экран патрона внутренний		1
114	341A.002.114	Винт с полукруглой головкой	M5×16	2
115	341A.002.115	Ручка фиксации		1
116	341A.002.116	Гайка самоконтрящаяся	M5	2
117	341A.002.117	Шайба плоская	5	2
118	341A.002.118	Корпус микровыключателя		1
119	341A.002.119	Винт с полукруглой головкой	M5×40	2
120	341A.002.120	Ручка фиксации		2
121	341A.002.121	Основание микровыключателя		1
122	341A.002.122	Микровыключатель кожуха ременной передачи		1
123	341A.002.123	Гайка самоконтрящаяся	M4	2
124	341A.002.124	Шайба плоская	4	2
125	341A.002.125	Ключ микровыключателя кожуха		1
126	341A.002.126	Гайка	M4	1
127	341A.002.127	Винт с полукруглой головкой	M4×10	2
128	341A.002.128	Кронштейн ключа микровыключателя		1
129	341A.002.129	Основание электрического шкафа		1
130	341A.002.129	Винт с полукруглой головкой	M5×8	4
131	341A.002.131	Трансформатор	380/24 В	1
132	341A.002.132	Контактор	24 В	1
133	341A.002.133	Винт с полукруглой головкой	M4×8	4
134	341A.002.134	Крышка электрического шкафа		1
135	341A.002.135	Ввод кабельный	PG9	3